

# 計画停電前の機器停止手順



富士フイルムグラフィックシステムズ株式会社  
FFGS テクノサービス株式会社

## 【機種】FujiFilm Luxel T-9900G CTP

このたびの東日本大震災により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。  
一日も早い復旧と、皆さまのご健康を心からお祈り申し上げます。

また、震災の影響で計画停電が予定されています。  
ご使用中の機器によっては、稼働中の停電によりデータ損失・電源復旧時に予期せぬエラーが発生することがあります。

計画停電が予定されているお客様におかれましては、下記手順で機器の停止をしていただくことを  
お願いいたします。

### 【手順】

通常手順で、停電実施前のCTPシステム停止をお願い致します。  
コントロールPC(CTP搭載)、電源スイッチ、電源ブレーカーの手順でシステムを停止して下さい。  
コントロールPCのシャットダウン前に、電源ブレーカーを切った場合障害が発生する可能性があります。

出力中に停電した直後は、ドラムが回転しておりますので装置のカバーを開けるなどは、行わないで頂  
きますようお願い致します。

復電後1回目の起動時に「停電が発生しました」のアラート表示された場合  
電源スイッチのみOFF/ONを行って下さい。

「CTP内部にプレートを検出」等のアラート表示された場合、リセットボタンを押して下さい。  
復旧しない場合は最寄の弊社サービス窓口までご連絡頂きますようお願い致します。

.....

お問い合わせ、修理依頼などのコール受付窓口は平常どおり運用しております。  
また、オンサイトサポートについては交通事情等により制限される可能性があります。  
あらかじめご了承くださいませようお願いいたします。

以上